

VOLA 1611, 1621, 1641T8
VOLA 1671, 1671-HT2

Fitting instruction
Montageanleitung
Monteringsvejledning
Monteringsvägledning
Montage hanleiding
Manuel de montage



Data	Bar:	1	2	3	4	5
1611/1621	l/min Gal/min	13.4 3.5	18.9 5.0	23.2 6.1	26.8 7.1	30.0 7.9
1641	l/min Gal/min	11.4 3.0	16.2 4.3	19.8 5.3	22.9 6.1	25.6 6.8
1641 - T2	l/min Gal/min	6.6 1.74	9.4 2.5	11.5 3.0	13.3 3.5	14.8 3.9
1671 - T2 1671-HT2	l/min Gal/min	9.9 2.6	14.0 3.7	17.2 4.5	19.9 5.3	22.2 5.9
	Max. 65°C. 150°F					




www.vola.com


mnt_1600_V1_40999692
26-03-2021

5 703182 372358


1




2




3







1621



1671



1671-HT2





VOLA T2





VOLA A/S • Lunavej 2 • DK-8700 Horsens • Tel. +45 70 23 55 00
Fax +45 70 23 55 11 • sales@vola.dk • www.vola.com


VOLA T2


180 mm
7"
130 mm
5"
1/2"


702D
346
1574
T2V
702D
346
700D
1576
1574
1570 (2M)
1570A (1.75M)
1570B (1.5M)
T2








vola
Lunavej 2
DK-8700 Horsens
Tlf : + 45 7023 5500
sales@vola.com
www.vola.com


VOLA 1671

Date	Jan. 96
Rev.	1
Sheet	SB 51

T2V:



T2:



vola
Lunavej 2
DK-8700 Horsens
Tlf : + 45 7023 5500
sales@vola.com
www.vola.com

VOLA T2V & T2

Date
Sep. 07

Rev.
1

Sheet
SB 40