


VOLA 050, 050A, 050K

Fitting instruction
Montageanleitung
Monteringsvejledning
Monteringsvägledning
Montage hanleiding
Manuel de montage







www.vola.com

mnt_050_V2_40998359
10-11-2021


5 705230 341835

Data	Bar:	1	2	3	4	5
051 051A	(l/min) (Gal/min)	13 3.5	19 5.0	23 6.1	26 7.0	30 7.8
051K	(l/min) (Gal/min)	5 1.3	5 1.3	5 1.3	5 1.3	5 1.3
	Max. 65°C. 150°F					


VR161 - 050, 050A:
VR161B: 6 l/min - 1.6 Gal/min
VR161K: 7 l/min - 1.8 Gal/min
VR161D: 9 l/min - 2.5 Gal/min
VR161F: 14 l/min - 3.7 Gal/min

USA:
Max. flow rate:
1.6 Gal/min.
6.0 l/min.







050




050A




050K







Service - VR556




050 + 050A



050



050A




050 & 050A




050A

Locking screw
Sicherungsschraube
Sikringsskrue
Fästskruv
Borgschroef
Vis de verrouillage



050K




Extension
Verlängerung

Forlængerdele
Förlängning

Verlengstukken
Modification


T Min. 3 mm
Max. 65 mm


Y Min. 48 mm
Max. 110 mm



T	Y	VR2119 (VR1020): 050K VR2021 (VR1020): 050 VR2219 (VR1021): 050A
3 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.
15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10
25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20
35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30
45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40
55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50

VR2019+/VR2219+





VR1020K: VR20A, VR22, VR1020, VR1022
VR2119: VR20A, VR22, VR1021, VR1022, VR1024

vola
Lunavej 2
DK-8700 Horsens
Tlf : + 45 7023 5500
sales@vola.com
www.vola.com

VOLA 050K

Date
Apr. 21

Rev.
2

Sheet
SB 14.3