
VOLA HV1E
VOLA RB1E

Fitting instruction
Montageanleitung
Monteringsvejledning
Monteringsvägledning
Montage hanleiding
Manuel de montage

CE




www.vola.com

vola

HV1E/RB1E V8_40999861
01-01-2023

5 703182 372631

HV1E/RB1E	L	H	h
Std.	114 mm 4 1/2"	150 mm 6"	56 mm 2 1/4"
/150	150 mm 6"	150 mm 6"	56 mm 2 1/4"
+170	114 mm 4 1/2"	320 mm 12 5/8"	227 mm 9"
+170/150	150 mm 6"	320 mm 12 5/8"	227 mm 9"




Data, 3 Bar:


Max.	l/min.	Gal/min.
HV1E:	5,0	1.3
RB1E	5,0	1.3

Max. 70°C, 158°F


1



2




3




4

HV1E




VR2618




4A

RB1E



VR2617



5


HV1E
RB1E




HV1E2
RB1E2




VOLA A/S • Lunavej 2 • DK-8700 Horsens • Tel. +45 7023 5500 • Fax +45 7023 5511 • sales@vola.dk • www.vola.com



VR2618:



HV1: Ø10
HV1JP: Ø10
HV1US: Ø3/8"
HV1Q: Ø3/8"



VR277E:	VR277, VR1200
* VR17L4K:	VR15P, VR16L4, VR17L (US-Standard)
* VR17L5K:	VR15P, VR16L5, VR17L (Standard)
* VR17L9K:	VR15P, VR16L9, VR17L (Japan Standard)
VR453:	VR23, VR261, VR263, VR440, VR442, 2xVR444
NR.12:	VR2E, VR23, VR1201
NR.12B:	VR2E, VR23, VR1201B

vola
Lunavej 2
DK-8700 Horsens
Tlf : + 45 7023 5500
sales@vola.com
www.vola.com

HV1E Family:

HV1E: /150
HV1E2: /150
HV1EN: /150
HV1EN2: /150
HV1ET36: /150

Date
Jan. 23

Rev.
5

Sheet
SB 21.10